

Diversey

suma®

Café Auto Tab 1.2g x 12mm

C1.1

Средство Сума Кафе Аутотаб С1.1

Таблетки для чистки эспрессо кофемашин

Описание

Таблетки для ежедневной чистки традиционных и автоматических эспрессо кофемашин, а также для замачивания съемных частей кофемашины. Эффективно чистят и легко смываются. Размер таблетки - 1,2г x 12мм.

Преимущества

- Хорошо растворяются, эффективно чистят, легко смываются.
- Размер и форма разработаны с учетом требований производителей кофемашин.
- Не содержат фосфаты, без запаха, биоразлагаемые
- Пластиковая упаковка полностью пригодна для вторичной переработки.

Рекомендации по применению

Чистка автоматических кофемашин:

См. раздел по чистке кофемашины в руководстве по эксплуатации производителя оборудования.

1. Для ежедневного применения.
2. Поместить одну таблетку Suma Café AutoTab C1.1 в кофемашину и следовать инструкциям от производителя.

Чистка традиционных кофемашин:

Промывка (отдельно каждую варочную группу)

1. Вставить слепое сито в портафильтр и добавить одну таблетку на одну варочную группу.
2. Вставить портафильтр в кофемашину.
3. Включить подачу кофе на 10 сек., затем остановить подачу на 10 сек. Повторить 5 раз.
4. Снять портафильтр, промыть слепое сито, вставить портафильтр в кофемашину. Повторить шаг 3 для промывки без средства Suma Café AutoTab C1.1.
5. Сварить одну порцию эспрессо и слить ее, убедившись в отсутствии осадка.

Замачивание портафильтра:

1. Замочить корзины и металлические части портафильтра на 30 минут в растворе из расчета 2 таблетки на 1 л горячей воды.
2. Промыть питьевой водой.

Капельная кофеварка:

1. Удалить остатки кофе из кофемашины и добавить 4 таблетки средства Suma Café AutoTab C1.1 на 2 литра воды непосредственно в съемный многоцветный фильтр.
2. Включить кофемашину и дать ей отработать полный цикл. Оставить на 30 минут.
3. Промыть чистой горячей водой.

Физико-химические свойства

Внешний вид Таблетки белого цвета
рН (неразб.) 10 - 10,3
Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Информация по безопасности

Более подробная информация по обращению и утилизации этого средства представлена в паспорте безопасности. Хранить в заводской упаковке. Не подвергать воздействию перепадов температуры.

Совместимость

При соблюдении рекомендаций производителя, средство Suma Café AutoTab C1.1 подходит для применения на материалах из нержавеющей стали. Не использовать средство на материалах из алюминия.

Область применения

Для применения на объектах ЖКХ, предприятиях общепита и пищевой промышленности, пищевых производствах, в торговле, ресторанах, столовых, объектах социального обеспечения, в гостиницах, офисах, образовательных учреждениях (включая школьные и дошкольные), ЛПУ, а также населением в быту согласно рекомендациям производителя.

Сертификация

Средство имеет следующие сертификаты: NSF, Халяль, Кошерный.



ООО "Дайверси"
125445, Москва, ул. Смольная, 24Д
тел: +7 (495) 970 1797

ООО "Дайверси"
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д.4 "А", офис 506
тел: +7 (812) 441 3080

www.diversey.com

© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 69777 nl 06/18